

DESCRIPCIÓN

Antes de aplicar CrustalAccent

APLICACIÓN

Después del secado de Crustal, humedezca la superficie con agua a la que se ha añadido un 0,5 % de CrustalDispers para reducir la absorción.

A continuación, añada entre 1 y 5 % de pigmento al agua con CrustalDispers, pase el rodillo, la brocha o la esponja hasta conseguir la tonalidad deseada.

Después del secado, aplique una capa uniforme de CrustalFix con un rodillo, lo que no cambiará más allá el aspecto.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Causa irritación ocular grave. Mantener fuera del alcance de los niños. Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos; quitar las lentillas, en lo posible; continuar enjuagando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.

UFI: SFg2-VoUY-XOOg-1DTS



Peligro

OBSERVACIONES

Stoopen & Meeûs asume la responsabilidad de la calidad de sus productos, pero declina toda responsabilidad con respecto al procesamiento de los mismos. El cliente es personalmente responsable del uso o procesamiento de los productos. La información proporcionada constituye una descripción general del producto. Antes del uso y procesamiento de nuestros productos, consulte siempre la última versión del manual (si procede), la ficha técnica y la ficha de datos de seguridad. Están disponibles en nuestro sitio web o a través del código QR de la etiqueta del embalaje del producto. Stoopen & Meeûs recomienda seguir los cursos de formación que ofrece para limitar el riesgo de errores de instalación.

Stoopen & Meeûs N.V. Van Praetstraat 22. 2660 Hoboken - Bélgica
www.stoopen-meeus.com info@stoopen-meeus.com

IVA: BE0450 824 623